



Gebruiksaanwijzing Patioheater

- Controleer of het apparaat compleet is. Het apparaat bestaat uit een zuil met branderkop en een gaslang, een gasfles en een reflectorkap / warmteschild.
- Gebruik voor dit apparaat enkel propaangas.
- Plaats de reflector kap bovenop de branderkop en zet deze vast met de moeren.
- Sluit de drukregelaar aan op de gasfles. Gebruik hiervoor een BACO sleutel. En draai de gaskraan van de gasfles open. Laat het apparaat zo 1 minuut staan. Het systeem vult zich nu met gas. (Controleer de afdichting/rubber ring op gaslekkage. Gebruik hiervoor een zeepoplossing in water.)

Ontsteken:

- Zet de controleknop op de zuil in de positie "PILOT".
- Houdt de controleknop ingedrukt gedurende 30 seconden.
- Gedurende het indrukken van de controleknop verschillende keren op de ontstekingsknop drukken tot de ontsteker het gas ontsteekt. Herhaal dit proces zonedig totdat de waakvlam brandt. Houdt vervolgens de knop nog 30 seconden ingedrukt. Het thermokoppel wordt nu warm. Zodra het thermokoppel warm is, blijft de heater vanzelf branden.
- Zet vervolgens de controleknop in de stand "Lo" De heater gaat nu verwarmen. U kunt de temperatuur nu regelen door de knop tussen positie "Lo" en "Hi" te zetten.

Uitzetten:

- Zet de controleknop op de zuil in de positie "PILOT".
- Druk en draai de controleknop in de positie "OFF".
- Sluit de gasfles af met de gaskraan.

Na gebruik:

- Controleer of de gaskraan van de gasfles goed dicht zit.
- Koppel de drukregelaar van de gasfles af. Gebruik hiervoor een BACO sleutel.
- Laat de patioheater verder afkoelen voordat u verder gaat met verplaatsen of demontage.
- Haal de reflectorkap van de branderkop.

Belangrijk:

- Gebruik enkel en alleen propaangas.
- Gebruik de patioheater **NOOIT** in ondergrondse of slecht geventileerde ruimtes.
- Plaats de patioheater op een minimum afstand van 60cm van muren, plafonds of kantzeilen. En op een minimum afstand van glas / ramen.
- De luchtgaten van de beschermtank moeten geopend blijven.
- Nooit roken tijdens het aan- of afkoppelen van de gasfles. Ook niet tijdens het ontsteken van de heater.
- Verplaats de heater nooit als deze aanstaat. Als u de heater wilt verplaatsen eerst uitzetten en laten afkoelen.
- Controleer het apparaat op werking direct na aflevering. Bij eventuele mankementen kunnen we u dan tijdig bijstaan.
- Mocht u ontverhoopt er niet uitkomen of treedt er een storing op tijdens gebruik, neem dan gerust contact met ons op.