



Gebruiksaanwijzing (de)montage MASTERTENT

- Controleer of de tent compleet is. De tent bestaat uit het basisframe incl. dakzeil, 2 kantzeilen dicht, 2 kantzeilen met ramen (Frenchwindows) (bij de 8x4mtr- en 3x6mtr tent is de verhouding 3 om 3) een hamer, per staander één haring en één scheerlijn.
- Zet de tent voor uw gemak met 2 personen op.

Montage

- Verwijder de beschermhoes
- Pak beide zijde vast waar "OPEN" op staat
- Dan gelijktijdig uittrekken totdat het dak bijna op volle spanning staat
- Daarna dakgestel over de borging drukken. Nu staat het dakzeil op spanning
- Klik vervolgens de spanners van het dak door het frame vast
- Zet de tent op hoogte door de pal op de staander in te drukken
- Sla bij elke staander een haring, op tenminste 30cm van de tent
- Maak de spanbanden vast door de lussen aan het dakzeil. En klik deze ook aan de haring vast. Zet de spanband op spanning d.m.v. de snelsluiters
- Monteer de kantzeilen door met het eerste zeil in een hoek te beginnen en het zeil om de staander vast te maken d.m.v. het klittenband. Werk de volgende zeilen vast aan het vorige opgehangen zeil.
- Werk de tent dicht door alle zeilen te monteren.



Demontage:

- Verwijder de kantzeilen en vouw deze op
- Maak de spanbanden los en verwijder deze uit de lussen. Maak ook de haringen los
- Schuif de staanders in door het indrukken van de pal op de staander
- Klik de spanners van het dakzeil los, maar laat het dakzeil op het basisframe zitten
- Pak nu beide zijde vast waar "OPEN" op staat en loop rustig naar elkaar toe
- Plaats de beschermhoes weer over het basisframe

Belangrijk:

- Monteer de tent met 2 personen
- Bij harde wind de tent altijd aan alle zijden dichtmaken met de kantzeilen
- Bij extreem harde wind is het aanbevolen de tent in zijn geheel af te breken
- Plaats verwarming tenminste 50cm vanaf de zijkant en het dakzeil

Heeft u vragen tijdens de montage? Bel ons op tel: 035 – 740 0 740